

CRUZETA AUXILIAR

As cruzetas auxiliares RH4862-6, RH4862-8 e RH4862-51 são utilizadas para operações de substituições de cruzeta, isoladores ou postes em vãos curtos de rede aérea de média tensão até 15 kV fase/fase. É necessário complementar com duas selas (RM4740-5W) para instalar o mastro da cruzeta auxiliar ao poste. As selas devem ser adquiridas separadamente.

Possui capacidade de carga de 272 daN (600 lb), com os quatro condutores em equilíbrio e de 68 daN (150 lb), em cada presilha, na condição desequilibrada.

C



RH4862-6



FLV05613-1



RM4805-16



RH4862-51

RH4862-6 - CRUZETA AUXILIAR

Item	Quant.	Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
				kg	lb
01	01	FLV21310-1	Bastão cruzeta Ø 64 mm x 1,78 m comprimento isolante	5,10	11,24
02	01	FLV17928-1	Bastão mastro Ø 64 mm x 1,35 m comprimento isolante	2,82	6,22
03	01	FLV05613-1	Cabeçote olhal para conexão do bastão mastro ao bastão cruzeta	1,30	2,87
04	04	RM4805-16	Presilha de suspensão sem isolador	1,08	2,38

RH4862-8 - CRUZETA AUXILIAR

Item	Quant.	Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
				kg	lb
01	01	FLV21310-2	Bastão cruzeta Ø 64 mm x 2,39 m comprimento isolante	5,10	11,24
02	01	FLV17928-1	Bastão mastro Ø 64 mm x 1,35 m comprimento isolante	2,82	6,22
03	01	FLV05613-1	Cabeçote olhal para conexão do bastão mastro ao bastão cruzeta	1,30	2,87
04	04	RM4805-16	Presilha de suspensão sem isolador	1,08	2,38

RH4862-51 - BASTÃO MASTRO

Item	Quant.	Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
				kg	lb
01	01	FLV17928-2	Bastão mastro Ø 64 mm x 2,83 m comprimento isolante	2,82	6,22
02	02	FLV03457-13	Suporte Ø 38 mm x 2,03 m comprimento isolante	6,86	15,12
03	02	RM4741-3	Colar Ø 64 mm	1,00	2,20
04	01	RM1728-5	Cinta Ø 64 mm para mão francesa	1,50	3,31
05	01	FLV05613-1	Cabeçote olhal para conexão do bastão mastro ao bastão cruzeta	1,30	2,87