

ESFERA PARA INSTALAÇÃO CONVENCIONAL

A instalação e remoção dessas esferas é feita manualmente, no solo, durante a construção da linha de transmissão ou durante a manutenção com o seu desligamento.

O sistema convencional é formado por mancais especiais em liga de alumínio, coxins de borracha exclusivos para cada diâmetro de cabo, além de parafusos, porcas e arruelas.

ESFERA PARA INSTALAÇÃO CONVENCIONAL

Referência de Catálogo	Conexão (mm)	Peso Aprox.	
		kg	lb
ESR19898-1	6 a 8	5,60	12,36
ESR19898-2	8,1 a 9,5		
ESR19898-3	9,51 a 10,5		
ESR19898-4	10,51 a 11,5		
ESR19898-5	11,51 a 12,5		
ESR19898-6	12,51 a 13,5		
ESR19898-7	13,51 a 14,5		
ESR19898-8	14,51 a 15,5		
ESR19898-9	15,51 a 16,5		
ESR19898-10	16,51 a 17,5		
ESR19898-11	17,51 a 18,5		
ESR19898-12	18,51 a 19,5		
ESR19898-13	19,51 a 20,5		
ESR19898-14	20,51 a 21,5		
ESR19898-15	21,51 a 22,5		
ESR19898-16	22,51 a 23,5		
ESR19898-17	23,51 a 24,5		
ESR19898-18	24,51 a 25,5		



J