

COBERTURA PARA TOPO DE POSTE

Utilizada para proteção do topo do poste durante a instalação e a retirada do laço de amarração.

Se adapta em postes de até Ø 254 mm. Possui corda elástica para ajudar na fixação.



COBERTURA PARA TOPO DE POSTE

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
RC406-0097	Cobertura para topo de poste	2,10	4,63

Tensão nominal 36,6 kV (fase/fase)

F

COBERTURA PARA CHAVE FUSÍVEL E CHAVE FACA

Utilizada como proteção nas estruturas em que existem chaves fusíveis ou faca, podendo ser instalada com o método ao contato e a distância.

A cobertura RC406-0009 é presa por um pino que a trava por detrás do isolador e apóia sobre o suporte metálico da chave.

O modelo COB28494-1 é instalado, envolvendo as duas saias do isolador, nas quais se mantêm presa por pressão.

A cobertura COB13345-1 é utilizada para proteção isolante entre a carcaça da chave faca e as partes energizadas durante a instalação e retirada do jumpe ou outros trabalhos na chave. Projetadas para redes de 15 e 23 kV é construída por duas placas planas, que, após semiabertas, permitem o seu envolvimento na base dos isoladores e travamento através de porcas isolantes.



RC406-0009



COB28494-1



COB13345-1

COBERTURA PARA CHAVE FUSÍVEL E CHAVE FACA

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
RC406-0009	Cobertura protetora para chave fusível	2,80	6,17
COB28494-1	Cobertura protetora para chave faca	2,90	6,39
COB13345-1	Cobertura protetora para carcaça de chave faca (365 x 880 mm)	2,00	4,41

Tensão nominal 26,4 kV (fase/fase)